

Modalità operative da seguire scrupolosamente:

una volta verificata presso l'ufficio tecnico comunale la necessità di ottenere autorizzazioni o presentare dichiarazioni dal punto di vista edilizio, dovranno essere seguite le seguenti indicazioni:

- 1) compilare l'apposito modulo allegato in duplice copia, una da consegnare al dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL 2 (presso presidio USL Susie Clarke- via Letizia 45 – Bagni di Lucca) ed uno da presentare all'ufficio protocollo del Comune;
- 2) far protocollare ad ASL il suddetto modulo e successivamente consegnarlo a Sistema Ambiente spa, in via Delle Tagliate 136 55100 Lucca, tel. 0583 33211;
- 3) attendere il ritiro , da parte di Sistema Ambiente, di un campione del materiale da smaltire, da spedire all'ASL per i relativi accertamenti;
- 4) attendere, successivamente, la chiamata da parte di Sistema Ambiente spa per la consegna del kit per l'imballo del materiale;
- 5) comunicare a Sistema Ambiente spa l'avvenuto imballo del materiale;
- 6) attendere il ritiro da parte di Sistema Ambiente spa del/i collo/i preparato/i.

ATTREZZATURE E PRODOTTI DA UTILIZZARE

- a) colla vinilica da diluire in acqua e da applicare alla superficie da rimuovere, con pennello o a spruzzo a bassa pressione, in modo da bloccare eventuali fibre che potrebbero distaccarsi;
- b) utensili manuali per rimuovere ganci, viti di fissaggio (evitare assolutamente trapani e seghe elettriche);
- c) teli di polietilene resistenti entro cui depositare i materiali rimossi, successivo confezionamento e chiusura mediante apposizione di sigillo con nastro adesivo e apposizione del simbolo A di "amianto";
- d) nastro segnaletico bianco e rosso per delimitare l'area di intervento e di stoccaggio provvisorio;
- e) mezzi di protezione individuale monouso da indossare durante l'intervento, ovvero tuta in "tyvek", con copricapo e calzari, guanti antitaglio in vinile pesante, mascherina "safety FFP3" e occhiali senza ventilazione, oppure, al posto di mascherina e occhiali, facciali filtranti monouso FFP3 (EN 149:2001).

ACCORGIMENTI PER RIDURRE AL MINIMO LA DISPERSIONE DI FIBRE

- f) non spezzare o segare i materiali contenenti amianto;
- g) chiudere porte e finestre di casa ed avvertire i vicini affinché facciano lo stesso durante l'intervento;
- h) nel caso di rottura accidentale durante la rimozione raccogliere accuratamente tutti i frammenti, se si tratta di copertura, ripulire il canale pluviale da eventuali fanghi depositati;
- i) ad operazione terminata togliersi con cura prima la tuta e poi gli altri dispositivi di protezione, metterli in un sacco (a parte) di polietilene, sigillarlo con nastro adesivo, depositarlo in luogo idoneo, delimitando l'area con nastro segnaletico bianco e rosso, in attesa del conferimento agli incaricati di Sistema Ambiente s.p.a..